


PRZYGOTOWANIE PAMIĘCI

Przesłany plik „XP_Project.zip” należy rozpakować na komputerze.

Powstały katalog XP_Project należy skopiować na pamięć przenośną PenDrive (do katalogu głównego) np. G:/

Skopiowanie do innego katalogu niż główny będzie skutkowało tym że panel nie będzie widział projektu.

Gdy już projekt będzie umieszczony na pamięci przenośnej należy PenDriva umieścić w gnieździe USB znajdującym się z tyłu panela.



NA PANELU OPERATORSKIM

Kolejnym krokiem jest wywołanie okna z ustawieniami panela. One nie jest dostępne dla każdego użytkownika. Zostało przez nas zablokowane, aby operator przez przypadek nie dokonał niepożądanych zmian.


Okno to należy wywołać poprzez:

1. Wyłączenie panela z napięcia zasilania
2. Po wyłączeniu się panela należy ponownie podać napięcie jednocześnie naciskając w lewym dolnym rogu panela co ok 0,5 - 1 sekundy.




miejsce gdzie
należy przycisnąć


3. Należy przycisnąć tak długo aż pokaże się poniższe okno.



4. Wybieramy „Storage Function” i powinno pojawić się okno



5. Wybieramy Project Download



6. Zaznaczamy PROJEKT i następnie klikamy OK.
7. Po zakończonym wgrywaniu na panelu uruchomić się nowy projekt.